

SISTEMA HALOGENANTE A/B Pega goma sin raspar

El SISTEMA HALOGENANTE A/B MADERPLAST es un producto especialmente destinado a los procesos de pegado de goma sin raspar, TR, creppe con capellada de PVC, telas cueros. El sistema Halogenante esta constituido de la siguiente manera A: componente sólido (polvo) B: componente liquido (su orgánico) Como observamos el sistema halogenante a/b Maderplast es bicomponente y es útil como promotor de adhesión en superficies de difícil penetración tales como PU, TR y goma creppe

Presentación: Botella 1 litro.

- Especificaciones Técnicas

Parte A DIMETIL CARBONATO

Parte B cloro granulado 90%

Peso Especifico : 1,072 g/cm³

- Aplicaciones

Indicaciones de preparación del producto Se agrega el componente "A" sobre el componente "B" la relación de disolución es del 2% Agitar hasta obtener la disolución total, la solución halogenante es translúcida. La disolución debe ser preparada en recipientes de plástico resistente o bien de vidrio. No utilizar recipientes metálicos. Esperar 5 minutos antes de utilizar. Vida útil de la preparación 7 días. Para facilitar la tarea operativa se entrega una palita plástica la que llenada al ras, es la cantidad a utilizar del componente "A" por cada 100 ml del líquido.

Indicaciones de uso:

- 1) Eliminar el polvillo o suciedad de la superficie a halógena, aplicar luego la disolución halogenante con pincel o paño, esperar 35 minutos.
- 2) Aplicar el adhesivo Maderplast correspondiente, si es de cuero raspar previamente eliminando el polvillo.
- 3) Dejar secar mínimo 30 minutos.
- 4) Reactivar, más o menos a 80°C.
- 5) Prensar inmediatamente.

- Precauciones

Conservar el envase bien cerrado.

Utilizar en ambientes ventilados.

No exponer al contacto con la piel.

Mantener alejado de los niños.

Producto inflamable de 1ra categoría.

No apagar con agua. Utilizar polvo químico-espuma-dióxido de carbono.

No arrojar al desagüe

Primeros Auxilios:

- Ante contacto con piel lavar con abundante agua.

**Tel
as**



- Ante inhalación prolongada ventilar y efectuar consulta médica.
- Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.
- Ante ingestión efectuar consulta médica.

CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES: 0-800-333-0160

CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS: (011) 4658-7777

En CÓRDOBA: (0351) 421-5400/ 422-2039 En ROSARIO: (0341) 448-0202 En LA PLATA:
(0221) 451-5555

- Presentaciones

Botella 1 litro.

- Primeros Auxilios

- Ante contacto con piel lavar cn abundante agua.
- Ante inhalación prolongada ventilar y efectuar consulta médica.
- Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.
- Ante ingestión efectuar consulta médica.

CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES: [0800-333-0160](tel:0800-333-0160)

CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS: [\(011\) 4658-7777](tel:011-4658-7777)

En CÓRDOBA: [\(0351\) 421-5400](tel:0351-421-5400) / [\(0351\) 422-2039](tel:0351-422-2039) En ROSARIO: [\(0341\) 448-0202](tel:0341-448-0202) En
LA PLATA: [\(0221\) 451-5555](tel:0221-451-5555)

Estas informaciones técnicas corresponden al estado actual de nuestros conocimientos y pretenden representar nuestros productos y sus posibles aplicaciones. Con ello no garantizamos propiedades específicas o aptitud para un uso determinado. Se garantiza la calidad de los productos según nuestras condiciones generales de venta.

Los productos Maderplast son comercializados y distribuidos por:

Química Limbadi S.R.L

Larraya 1666 - (1755) Rafael Castillo - Provincia de Buenos Aires

Teléfonos/fax 4625-2547/2788 y 4485-8210/8455

Internet: <http://www.quimicalimbadi.com.ar>