

## LACA NITROCELULOSICA

### MUEBLES DE MADERA - USO INTERIOR

Uso para interiores  
Resistente al rayado  
Buen sellado de poros  
Monocomponente, no necesita catalizador  
Fácil aplicación a soplete, inmersión, muñeca, etc.  
Secado por evaporación  
Aspecto Brillante

LACA NITROCELULOSICA ORION desarrollada en base a nitrocelulosa y resinas sintéticas.

Se destaca por su terminación dura y elástica. Constituye generalmente la capa final en la etapa de lustre de artículos y muebles de madera cuando se haya empleado previamente como base el SELLADOR NITROCELULOSICO PLUS ORION.

Ideal para conseguir un acabado final de alta calidad en toda clase de maderas en interiores.

Los acabados que brinda son lisos, transparentes, de notable dureza, elásticos y resistentes al uso.

Recomendable para el laqueado de puertas, y en general para toda la industria del mueble y la ebanistería.

#### - Especificaciones Técnicas

Viscosidad: 135 +/- 5 UK  
Sólidos: 37 +/- 1 %  
Peso específico : 0,90 +/- 0,02 gr/cm<sup>3</sup>

#### - Aplicaciones

### Preparación de la superficie

Lijar con lija fina en el sentido de la veta de la madera, la superficie debe estar limpia y seca, libre de polvo y grasitud.

Para modificar el tono de la madera teñir previamente con TINTA COLOR MADERPLAST diluída con aguarrás en la proporción adecuada para lograr el color deseado.

A continuación dar dos o tres manos de SELLADOR NITROCELULOSICO PLUS MADERPLAST diluido convenientemente con ASISTENTE PARA LACAS Y SELLADORES NITROCELULOSICOS ORION y dejar secar hasta que no empaste la lija, 4 horas como mínimo. Lijar con lija al agua, mojada con aguarrás.

Aplicación de laca:

- Aplicación a soplete: diluir con ASISTENTE PARA LACAS Y SELLADORES

**LACAS Y BARNICES**



NITROCELULÓSICOS. Por lo general se requiere 1 parte de laca por 2 de asistente.  
Aplicar 2 ó 3 manos de laca. Es recomendable lijar entre manos para conseguir un acabado excelente.

-Aplicación a muñeca: luego de 8 a 10 horas de aplicada la laca estirar usando muñeca de tela rellena de algodón con mezcla de ASISTENTE PARA LACAS Y SELLADORES NITROCELULÓSICOS y alcohol de lustrar, frotar suavemente, primero a lo largo y luego en forma circular, aumentando poco a poco la presión y continuando hasta que la muñeca tienda a pegarse. Humedecer nuevamente repitiendo la operación hasta tener una superficie lisa.

Los procesos habituales requieren de dos a tres manos - según el tipo de madera y acabado que se desee.

El aplicar capas excesivamente gruesas producen, especialmente con temperaturas mayores a 28 °C, los clásicos defectos de hervido.

Pasadas 48 horas de la última aplicación, puede pulirse a mano o con máquina utilizando pasta de pulir y/o Autopolish.

Opacar

En caso de querer utilizar un mateante, agregar OPACANTE UNIVERSAL MADERPLAST en la última mano.

## - limpieza de Elementos

La limpieza de los elementos se efectúa con ASISTENTE PARA LACAS Y SELLADORES NITROCELULÓSICOS ORION.

## - Recomendaciones

No aplicar en días muy húmedos y/o a temperaturas inferiores a 15° C.

Mezclar antes de usar.

No aplicar capas excesivamente gruesas.

## - Rendimiento

De 10 a 14 m<sup>2</sup> por litro, dependiendo del tipo de madera empleada y de la cantidad de manos aplicadas, previa aplicación del SELLADOR NITROCELULOSICO ORION.

## - Precauciones

Conservar el envase bien cerrado.

Utilizar en ambientes ventilados.

No exponer al contacto con la piel.  
Mantener alejado de los niños.  
Producto inflamable de 1ra categoría.  
No apagar con agua. Utilizar extinguidores Tipo BC, polvo químico ABC o arena.  
No arrojar al desagüe.  
No reutilizar los envases. Envase no reciclable

## - Presentaciones

Envases de 1 y 4 Litros.

## - Tiempo de Secado

Al tacto: 10 a 20 minutos.  
Lijado manual: 3 a 4 horas.  
Lijado con máquina: 5 a 6 horas.  
Estos valores varían de acuerdo a las condiciones de temperatura y humedad ambiente durante el trabajo.

## - Primeros Auxilios

- Ante contacto con piel lavar con abundante agua.
- Ante inhalación prolongada ventilar y efectuar consulta médica.
- Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.
- Ante ingestión efectuar consulta médica.

CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES: [0800-333-0160](tel:0800-333-0160)

CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS: [\(011\) 4658-7777](tel:011-4658-7777)

En CÓRDOBA: [\(0351\) 421-5400](tel:0351-421-5400) / [\(0351\) 422-2039](tel:0351-422-2039) En ROSARIO: [\(0341\) 448-0202](tel:0341-448-0202) En LA PLATA: [\(0221\) 451-5555](tel:0221-451-5555)

Estas informaciones técnicas corresponden al estado actual de nuestros conocimientos y pretenden representar nuestros productos y sus posibles aplicaciones. Con ello no garantizamos propiedades específicas o aptitud para un uso determinado. Se garantiza la calidad de los productos según nuestras condiciones generales de venta.

Los productos Orion son comercializados y distribuidos por:

Química Limbadi S.R.L  
Larraya 1666 - (1755) Rafael Castillo - Provincia de Buenos Aires  
Teléfonos/fax 4625-2547/2788 y 4485-8210/8455  
Internet: <http://www.quimicalimbadi.com.ar>